









































Quick Handleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van LightSYS inbraakalarmsysteem. Deze quick handleiding beschrijft de belangrijkste user operating acties van de LightSYS. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de volledige LightSYS-gebruikershandleiding die op onze website kan worden gevonden: www.riscogroup.com.

| | |
|--|---|
| Geheel inschakelen | Code >  |
| Gedeeltelijk Inschakelen | Code > |
| Uitschakelen van het systeem en Uitschakelen bij een alarm | Code>  |
| Partitie Geheel inschakelen | Code >  > Partitie Nummer >  |
| Partitie Gedeeltelijk Inschakelen | Code >  > Partitie Nummer >  |
| Partitie Uitschakelen | Code>  > Partitie Nummer >  |
| Dwang Uitschakeling | Dwangcode >  |
| Paniekalarm | Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden |
| Brandalarm | Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden |
| Medisch Alarm | Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden |
| Quick Zones Ovebruggen | Code >  [Zonenummer] |
| Uitgang Activeren |  [Code]  [Uitgaan]  [PU nummer] |
| Definiëren Volg Mij |  [Code]  [Volg Mij]  [Definiëren] |
| Bekijk van fout |  [Code]  [Bekijk]  [Fout]  |
| Zicht Gebeurtenissen Logboek |  [Code]  [Gebeurtenissen Logboek]  |
| Keypad Belfunctie Aan/Uit |  [Code]  [Activiteiten]  [Keypad geluid]  |
| Gebruikers Codes |  [Code]  [Codes/Tags]  [Definiëren] |
| Loop Test |  [Code]  [Onderhoud]  [Loop Test]  |

www.jacobsbeveiliging.be

Indicators:



Stroom (Voeding):
Aan: Power OK, Uit Fout
Uit: Geen stroom

Knippert Snel: Systeem is buiten werking



(Gereed):
Aan: gereed om te worden ingeschakeld.

Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld.

Knippert Langzaam: het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingangs-/uitgangszone open staat.



(Arm) / ROOD LED
Aan: Systeem is ingeschakeld (Away or Gedeeltelijk)

Uit: Systeem is niet ingeschakeld

Knippert Langzaam:
Systeem is in Uitgangsvertraging

Snel Knippert: Alarm



Sabotage (Tamper) :

Aan: Tamper alarm

Uit: Niet tamper alarm



(Gedeeltelijk / Bypass):

Aan: Systeem armed at Gedeeltelijk / Overbruggen zone in het systeem

Uit: Niet zones overbruggen



(Brand):

Aan: Brandalarm

Uit: Niet brandalarm

Knippert: Brand Fout










Edit Gebruikercode

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op
2. Geef master code (standaard code 1234), gevolgd door
3. Blader naar de optie Codes / Tags >
4. Ga naar **Kiezen** en druk op
5. Selecteer een gebruiker en druk op
6. Selecteer **Edit Code** en druk op
7. Voer de nieuwe code, gevolgd door
8. Te bewerken gebruiker label ga naar **Edit Label** en voer label.
9. Herhaal de bovenstaande stappen voor aanvullende codes.

Toewijzen Proximity Tag

1. Volg de stappen 1-5 van de Gebruiker bewerken bovenstaande code.
2. Selecteer (Her) lezen tag en druk op
3. Houd, binnen 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van de toetsen van het keypad.

Laat toe de datum en de tijd van het systeem in te stellen.

1. Druk op  en voer grand master code, gevolgd door .
2. Met behulp van de pijltoetsen, gaat u naar de optie Klok en druk op .
3. The display will show Datum & Uur. Druk op .
4. Voer de correcte tijd in 24-uurs formaat en datum. Voer de correcte datum in.
Gebruik de toetsen   om de cursor te bewegen en de /  toets om tussen de keuzes om te schakelen..
5. Druk op  instellingen op te slaan.

SMS Bediening op Afstand

Met de Agility kunt u bedieningshandelingen op afstand uitvoeren door eenvoudige SMS-opdrachten te gebruiken.

Opmerking: Deze toepassing is alleen beschikbaar als uw alarmsysteem is uitgerust met een GSM/GPRS-module.

SMS Bericht Opbouw:

[Gebruikerscode][*Commando*]

Inschakeling: [Code] *IN*

Deels Inschakeling: [Code] *DEELS*

Inschakeling per Groep:

[Code]*GROEPIN*[Selecteer Groep
A/B/C/D)]

Uitschakeling: [Code] *UIT*

Per Partitie Inschakeling:

[Code] *IN* [Partitiernr.]

Per Partitie Uitschakeling:

[Code] *UIT* [Partitiernr.]

Zone Overbruggen:

[Code] *OVERBRUG* [Zonenummer]

Zone Overbrugging ongedaan maken:

[Code] *RESETOB* [Zonenummer]

Uitgang Activeren:

[Code] *UITGAAN* [PU nr.]

Uitgang Deactiveren:

[Code] *UITGUIT* [PU nr.]

Systeemstatus ontvangen: [Code] *STATUS*

SIM Beltegoed: [Code] *BELTEGOED*

Volg-Mij nummer wijzigen:

[Code] *VMNUMMER*

[Volg-Mij nummer] *NIEUW* [Nieuw
telefoonnr.]

Voorbeelden:

Om het systeem met code 1234 in te schakelen: SMS: 1234IN

Om partitie 1 en 2 met code 1234 in te schakelen SMS: 1234IN12

Uitschakelen partitie 1 met code 1234 in te schakelen SMS: 1234UIT1

Opmerking:

1. Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. .
2. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt..
3. Standaard grand master code is 1234.

Telefonisch Een Opdracht Voor

Opmerking: alleen beschikbaar als uw LightSYS is uitgerust met de spraakmodule.

Instructie bij telefonische oproep:

1. Neem het telefoongesprek aan
2. Antwoord met b.v. "Hallo" of druk [#]
3. Kies een optie uit het Bevestigingsmenu.

Bevestigingsmenu

- Bevestigen gebeurtenis melding [1]
 - Bevestigen en alle oproepen stoppen: [2] [Gebruikercode] [#]
 - Toegang tot het bedieningsmenu: [3] [Gebruikercode] [#]
 - Inluisteren en te spreken: [6] [3] [Gebruikercode]
 - Melding herhalen: [#]
 - Opties van het menu herhalen: [*]
-

Het systeem telefonisch oproepen:

1. Kies het telefoonnummer waarop het systeem is aangesloten.
 - Als een antwoordapparaat aanwezig is: Laat de lijn 1x over gaan, verbreek de verbinding en bel opnieuw
 - Als geen antwoordapparaat aanwezig is: Wacht tot het systeem het gesprek aanneemt met een bevestigingstoon.
2. Toets de 2-cijferige toegangscode.
3. Toets uw gebruikercode in gevolgd door [#]
4. Kies de gewenste optie uit het bedieningsmenu..

Bedieningsmenu:

- Alle partities inschakelen: [1] [1]
 - Inschakelen per partitie: [1] [9] [Partitie nr.]
 - Alle partities uitschakelen: [2] [2]
 - Uitschakelen per partitie: [2] [9] [Partitie nr.]
 - Zones overbruggen: [3] [Zone nr.] [#] [9]
 - Uitgangen bedienen: [4] [Uitgang nr.]
 - Wijzigen Volg-Mij nummers: [5] [VM nr.] [#] [2] [Nieuw phone no.:] [#] [1]
 - Inluisteren[6] [1]
 - Spreken:[6] [2]
 - te luisteren en te spreken[6] [3]
 - Boodschap inspreken: [7]
 - Verbinding beëindigen: [0]
 - Opties van het menu herhalen: [#]
 - Terugkeren naar vorige menu: [*]
-